

Asennuspintoja	
Kuva 1A	Syvenykseen asennus
Kuva 1B	Seinään asennus
Kuva 1C	Kattoon asennus
KAVENNUS- JA ASENNUSOHJE	
Kuva 2	Syvennykseen asennus mitta X = kannakeiden väli (Ennen kannakeiden asennusta suunnittele kumalta puolen haluat kaihdinta käyttä, ketjumekanismiin sopiva kannake ko. puolelle)
Kuva 3	Rullaverhon putkenmitta = 1,2cm lyhyempi kuin mitta X
Kuva 4	Rullaverhon kankaan leveys piirrä kankaalle sama leveys kuin X
Kuva 5	Rullaverhon todellinen kankaanleveys = X - 1,7cm Mitoita haluttu leveys verhon koko matkalta ja merkitse kevyesti kynällä Poista alalista verhokujasta vetämällä Leikkaa saksilla tai mattopuukolla ylimääräinen verholeveys pois (tarkasti merkkien mukaisesti)
Kuva 6	Kavenna alalista rautasahalla noin 0,5cm kapeammaksi kuin kangas
Kuva 7	Asenna ketjumekanismi putkeen painamalla (huomioi kummalle puolelle olet asentanut ketjumekanismille sopivan kananakkeen) Putken toiseen päähän piikkipää painamalla
Kuva 8	Asenna kaihdin kannakkeille ensin ketjumekanismin puoleinen pää
Kuva 9	Tämän jälkeen kaihtimen piikkipään puoli (kuvan mukaan seinän puolelta painamalla koloon)
Kuva 10	Asenna piikkipuolen kannakkeeseen lukitusosa, joka estää verhon intoamisen kannakkeilta
Kuvat 11, 13	On osia joilla voidaan rajoittaa haluttaessa verhon yläkorkeutta sekä alakorkeutta
Kuva 12	Turvaosan asennus kuulaketjuun Turvaosa, jolla poistat löysyyden kuulaketjusta, joka löysänä vapaasti roikkuessa voi koitua vaaraksi lapsille

Huom! Älä koskaan laske rullaverhoa niin alas, että putki tulee näkyviin.
Jätä putkelle aina vähintään 1,5 kierrosta kangasta.

Monterings punkter
Nischmontage
Väggmontage
Takmontage
KAPNING- OCH MONTERINGSINSTRUKTION
Vid nischmontage mått X = mellan beslag (Innan montering av beslagen, bestäm på vilken sida ni vill ha reglaget, beslag till kedjemekanism på passande sida)
Rullgardins rörmått = 1,2cm kortare än måttet X
Rullgardins vävmått markera samma mått till väven som för X
Rullgardins riktiga vävbredd = X - 1,7cm Måtta önskad bredd på hela gardinen och markera lätt med penna. Dra bort underlisten från kanalen. Klipp bort överbliven gardinbredd med saxen eller med mattniv (noga efter markeringen)
Kapa underlisten med bågfil ca 0,5cm smalare än väven.
Tryck i kedjemekanismen i röret (observera vilken sida ni har monterat beslagen för kedjemekanismen) Tryck i pluggen med pigg på rörets andra sida.
Sätt fast rullgardinen på beslagen med kedjemekanism sidan först.
Sätt fast rullgardinens piggsida genom att trycka in i avfasningen från väggsidan (enligt bild)
Sätt i låset på piggsidans beslag, som hindrar att rullgardinen lossnar från beslagen
Det finns delar som vid önskemål begränsar gardinens höjd uppåt och neråt.
Montera kedjan i säkerhetsanordningen spänt. Löst och fritt hängande kedja kan vara fara för barn.

Obs! Sänk aldrig rullgardinen så långt ner att röret blir synligt.
Lämnat alltid minst 1,5 varv tyg kvar på röret.

