


ASENNUSOHJE : LAPSITURVALAITE/BARNSÄKERHETS DEL

VAROITUS !!! VARNING !!!

Lapset voivat kuristua, jos tätä turvalaitetta ei ole asennettu. Pitääksesi narut ja ketjut poissa lasten ulottuvilta käytä aina tätä laitetta. Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen asentamista ja käyttöä. Barnen kan strypas om denna del inte har monterats. Använd alltid denna del för att hålla snören och kedjorna så att barnen inte når dem.



VAROITUS !!! VARNING !!!

Pienet lapset voivat kuristua tuotteen vetonarujen, ketjujen, nauhojen ja sisäpuolisten narujen muodostamiin silmukoihin. Kuristusvaaran ja naruihin sotkeentumisen välttämiseksi tulee tuotteen narut pitää poissa pienten lasten ulottuvilta. Narut voivat kietoutua lapsen kaulan ympärille. Siirrä sängyt, lastensängyt ja huonekalut tms. pois kaihtimien käyttönaruja lähisyydestä. Älä sido naruja yhteen. Varmista, että narut eivät kietoudu toisiinsa muodostaen silmukkaa. Lukekaa nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen asentamista ja käyttöä. Jos tuote on asennettu väärin, lapselle voi aiheutua kuristumisvaara.

VAROITUS !!! VARNING !!!

Små barn kan strypas genom öglor i lindrag, kedjor, remmar och inre linor som driver produkten. Föt att undvika strypning och intrassling, håll linor utom räckhåll för barn. Linor kan av misstag lindas runt halsen på ett barn. Flytta bort sängar, barnsängar och möbler från fönster med linor. Knyt inte ihop linorna. Säkerställ att linorna inte vrids ihop och bildar en ögla. Barn kan strypas om denna säkerhetsanordning inte installeras och justeras. Läs noggrant anvisningarna och installera därefter.



Lapsiturvalaite tulee asentaa vähintään 150cm korkeudelle lattiatasosta.
Barnsäkerhetsdelen skall monteras på minst 150cm höjd från golvet. Barnsäkerhetsdelen skall fästas i karmen eller väggen så att kedjan är spänd hela tiden.